

MARQUE : NISSAN
TYPE : ATLEON
ANNEE : Depuis Origine
CLASSE : A50X

REFERENCE : 1397-D
MR : 3500 kg
MS :100 kg

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage:

Un attelage composé d'une partie principale repère 1 et de deux bras latéraux repères 3.
Un kit composé d'une rotule à méplat (A3C) avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage.

- Visserie de montage:

En A : 12 vis H, M10 x 50 , 8.8 + 12 écrous H, M 12 , nylstop + 24 rondelles Ø 12 mm.
En B : 2 vis H, M 16 x 40 , 8.8 + 2 écrous H, M16 nylstop pour fixer la quille.
En C : **VISSERIE D'ORIGINE**

- Préparation et démontage du pare-chocs (facultatif selon les modèles):

Dévisser les 4 vis retenant le pare-chocs celles-ci seront réutilisées ultérieurement à l'emplacement C.
Dévisser les 12 vis du véhicule qui permettront de maintenir les bras de l'attelage.

- Montage attelage (voir schéma de montage) :

Repérer les points de fixation de l'attelage sur les longerons, ensuite positionner le de façon à pouvoir insérer les 12 vis fournies. Une fois l'attelage correctement positionné visser les vis.
Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.
Vérifier le niveau et le positionnement de l'attelage puis serrer l'ensemble de la boulonnerie au couple de serrage préconisé (7.5 daN)