

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : FIAT
TYPE : SEICENTO
ANNEE : Depuis 04/98

REFERENCE : 1474R
MR : 400 kg
MS : 70 kg

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale(rep1) , de 2 contres plaques(rep2) et de 4 contres plaques(rep3). Un kit composé d'une quille **A343R** avec son cache boule , d'un support faisceau électrique avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

- **En A** : 2 vis H M10x70 + 4 écrous H M10 Nylstop + 4 rondelles plates M10x30 + 4 entretoises lg=50mm
- **En B** : 8 vis H M8x30 + 8 écrous H M8 Nylstop
- **En C** : 2 vis H M12x70 + 2 écrous H M12 Nylstop

Préparation pare-chocs :

- Retirer le tapis de coffre
- Dévisser les 4 vis torx sous le dessous du pare-chocs

Montage de l'attelage :

- Positionner les gabarits de perçage (rep1 et 2) sur les longerons du véhicule, percer au diam 11mm les longerons du véhicule, puis contre percer par le dessus uniquement au diam 20mm à l'aide d'une fraise conique pour permettre le passage des entretoises (rep4)
- Positionner les contre plaques internes (rep2) sur le plancher du véhicule à l'aide des vis M10x70 et les entretoises(rep4) en A
- Percer au diam 9mm les 8 trous B dans le plancher
- Positionner les contre plaques externes (rep3) sous le plancher du véhicule à l'aide des vis M8x30
- Fixer l'attelage (rep1) sous les longerons du véhicule à l'aide des rondelles plates et des écrous M10 en A
- Vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer aux couples de serrage préconisés les écrous en A et B
- Monter le support faisceau électrique et la rotule en même temps en C

Important :

Après 100 kms de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule

Schéma de montage FIAT SEICENTO Réf : 1474-R

Masse
11 kg

Couples de serrage préconisés			
Ømm	8	10	12
m.daN	2,3	4,5	7,5

Date création	VISA:
16.06.1998	Mr BEERNAERT.D
Date de modification	VISA:

