

**MARQUE : FORD**  
**TYPE : FOCUS 2 break**  
**ANNEE : Depuis 02/08**  
**CLASSE : A50X**  
**N° HOMOLOGATION : e9\*94/20\*8231\*00**

**REFERENCE : 1505 R**  
**MR : 1500 kg**  
**MS : 75 kg**  
**D= 7.807 kN**

**NOTICE DE MONTAGE :**

**- Kit de montage ( voir schéma de montage ) :**

Un attelage composé d'une partie principale, de 2 bras et d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A347R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

**Visserie de montage : ( voir schéma de montage ) :**

En A : 2 vis H, M 12 x 40 , 8.8 + 2 rondelles plates M 12 x 30  
 En B : 2 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30  
 En C : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

**Démontage pare-chocs :**

Dans les passage de roue, retirer les 2x3 vis torx.  
 Derrière sur le côté, enlever l'écrou tête 10mm.  
 En face arrière, retirer la vis tête 7mm.  
 En dessous, retirer les 2 clips plastiques.  
 Retirer le pare-choc.  
 Démontez le renfort pare-choc qui sera remonté.  
 Avant de remonter le pare-choc une découpe sur le retour du pare-choc sera nécessaire 60mm de profondeur sur 40mm de large ( non visible).

**Montage de l'attelage :**


Repérer les points de fixation qui se trouve sur les côtés des longerons.  
 Glisser les bras dans les longerons en insérant la visserie correspondante en A et B.  
 Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.  
 Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

**IMPORTANT :**

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100km de traction.  
 Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.

Édition 21/03/2008

DATE	22/03/2008	Version	01/02
MADE	GROIFEX	N° de pièce	1505R
Approuvé	AA		
Échelle	1/1	Quille	1505R
<b>ATNOR</b>			
183, rue Aristide France 59464 LOUVROI			



1	Quille A347R	1505R	1
2	Vis H M12x40 8.8	1505R	2
3	Rondelle plate M12x30	1505R	3
4	Vis H M10x40 8.8	1505R	4
5	Rondelle plate M10x30	1505R	5
6	Vis H M12x70 8.8	1505R	6
7	Écrou H M12 nylstop	1505R	7
8	Support faisceau	1505R	8
9	Faisceau électrique 7 broches	1505R	9
10	Cache boule	1505R	10
11	Vis torx	1505R	11
12	Écrou tête 10mm	1505R	12
13	Vis tête 7mm	1505R	13