

MARQUE : RENAULT
TYPE : LAGUNA NEVADA tous modèles
ANNEE : Depuis origine **D= 9.29 kN**

REFERENCE : 2582-R
MRmaxi : 1650 kg
MSmaxi : 60 kg

CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Outillage requis:

Clés et douilles de 13, 17, 19. Grattoir, pinceau + peinture anticorrosion. Clé dynamométrique.

- Kit de montage:

Un attelage composé d'une partie principale repère 1, de deux éléments latéraux repère 2 et 3 (voir schéma de montage).

Un kit composé d'une rotule à méplat (A345R) avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage:

En A : 4 vis H, M8x30, 8.8 + 4 rondelles éventails M8 + 4 rondelles plates M8x30 + 4 écrou-cages M8 type RENAULT.

En B : 2 vis H, M10x80, 8.8 + 2 écrous H, M10, 8 nylstop + 2 rondelles plates M10x30 + 2 entretoises de diamètres 12x17 longueur : 50 mm galvanisées + 2 contre-plaques 80x40 épaisseur 3 mm galvanisées.

En C : 4 vis H, M10x40, 8.8 + 4 écrous H, M10, 8 nylstop + 8 rondelles plates M10x30.

En D : 2 vis H, M12x70, 8.8 + 2 écrous H, M12, 8 nylstop + 4 rondelles plates M12x32.

- Préparation:

Repérer les 6 points de fixation de l'attelage sur le véhicule et retirer la pâte d'isolement ou l'enduit de protection (si existant). Appliquer de la peinture anticorrosion aux endroits où la pâte d'isolement ou l'enduit de protection a été enlevé(e).

Démonter l'écran thermique de l'échappement.

- Montage attelage (voir schéma de montage) :

Insérer les écrou-cages aux emplacements prévus sur l'arrière du véhicule et positionner la partie principale de l'attelage avec la visserie correspondante en A.

Insérer les entretoises avec la visserie correspondante en B et positionner les éléments latéraux repère 2 et 3 sur la partie intérieure des longerons du véhicule. Faire pivoter les éléments latéraux de manière à faire coïncider les trous en C de la partie principale et insérer la visserie correspondante.

Vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer aux couples de serrage préconisés en A, B et C. Remonter l'écran thermique.

Monter le support faisceau électrique et la rotule à méplat en même temps sur le support de rotule à méplat avec la visserie correspondante en D.

IMPORTANT :

Après 1000 Km de traction, vérifier le serrage des boulons . La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

| Couples de serrage préconisés | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|
| Ømm | 8 | 10 | 12 |
| m.daN | 2.3 | 4.5 | 7.5 |
| | | | 19 |

Masse
18 kg

SCHEMA DE MONTAGE
RENAULT LAGUNA, NEVADA
REFERENCE : 2582-R

| | |
|----------------------|---------------|
| Date création | VISA: |
| 23.07.1998 | Mr VILLETTE.E |
| Date de modification | VISA: |
| | |

