

MARQUE : RENAULT **REFERENCE : 2595 D**
TYPE : MASCOTT CHASSIS CABINE

ANNEE : Depuis Origine **MR : 3000 kg D= 14.71 kN**
MS : 100 kg CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Outillage requis :

Clés et douilles de 17, 19, 24. Grattoir, pinceau + peinture anticorrosion.
Clé dynamométrique

- Kit de montage :

Un attelage composé d'une partie principale repère 1, de deux bras latéraux repère 2 et 3 et de deux plats pliés repère 4 et 5.

Un kit composé d'un col de cygne avec son cache boule, sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage :

En A : 8 vis H, M10x50, 8.8 + 8 écrous H, M10 nylstop + 16 rondelles plates M10x30.

En B : 4 vis H, M12x40, 8.8 + 4 écrous H, M12 nylstop + 8 Rondelles plates M12x30.

En C : 2 vis H, M12x40, 8.8 + 2 Rondelles plates M12x30
+ 2 rondelles freins M12.

En D : 2 vis H, M16x40, 8.8 + 2 écrous M16, 8.8

- Préparation et démontage pare-chocs :

Pas de démontage pare-chocs.

- Montage attelage (voir schéma de montage) :

-Si vous possédez sur le véhicule une traverse d'origine, dévisser 3 vis de chaque côté de cette dernière, ensuite présenter les bras repère 2 et 3 c'est alors que vous pourrez dévisser les deux vis restantes ceci afin d'éviter le déplacement de cette traverse.

-Si vous n'avez pas de traverse, vous pouvez présenter les bras directement.

Présenter la traverse principale repère 1, vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer aux couples de serrage préconisés les écrous en A, B, C et D.

Monter le support faisceau électrique et le col de cygne avec la visserie correspondante.

IMPORTANT :

Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

SCHEMA DE MONTAGE RENAULT MASCOTT CABINE REF: 2595 D

DATE CREATION : 25.07.2000
VISA : BOUFARNANA.L

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

Poids:
23 kg

REMARQUE: Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

