

ANNEXE V

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : TOYOTA
TYPE : YARIS
ANNEE : depuis 08/11
CATEGORIE : M1.

REFERENCE : 2816R
MR : 1050 kg
MS : 50 kg CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, d'un bras, de 2 contreplaques, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A243R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 4 vis H, M 10 x 40 **pas fin** , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 4 rondelles freins M 10 .
En A' : 2 vis H, M 10 x 40 **pas fin** , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles freins M 10
+ 2 contreplaques 50x30x6 mm.
En B : 1 vis H, M 10 x 30, 8.8 + 1 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles freins M 10 .
En C : 1 vis H, M 10 x 40 , 8.8 + 1 écrous H, M 10 nylstop + 1 rondelle plate M10x30.
En D : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

Dans le sac : 2 contreplaques

Montage de l'attelage :

Débrider le pot d'échappement, pour un meilleur passage, ensuite côté conducteur dévisser le boîtier noir. Repérer les points de fixation

Il n'est pas nécessaire de démonter le pare choc. Déclipser seulement le bas (sur certain modèle il sera nécessaire de découper la languette sur le retour du pare choc.

Retirer le cache plastique se trouvant en dessous (clips plastique) avant de le remonter il faudra effectuer une découpe.

Positionner d'abord le bras côté échappement sans serrer pour un meilleur accès il est préférable de débrider le pot d'échappement, ensuite positionner l'attelage en insérant la visserie correspondante en A.

Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.

Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés en A, B, C et D.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Poids:
16 kg

Date création VISA:
11.02.2006 BOUFARNANA.L

SCHEMA DE MONTAGE TOYOTA YARIS III depuis 08/2011 REF: 2816R

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

