

MARQUE :VOLKSWAGEN **REFERENCE : 2987R**
TYPE : PASSAT **MR : 1700kg** **D=7.88 kN**
ANNEE :depuis 10/96 **MS : 50kg** **CLASSE : A50X**

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d ' une partie principale.
D ' un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille
reference A348R ;cache-boule ; faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

- ñ Fixation attelage / longerons : 4 vis H, M 10 x 100 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 45 + 4
rondelles éventails M10 + 6 rondelles 10 x 30.
2 vis H, M 10 x 110 , 8.8 + 2 écrous nylstop M10 + 2 rondelles plates M 10 x 45 + 2
rondelles plates M 10x30
- ñ Fixation quille / attelage : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 4 rondelles plates M 12 x 30 + 2 écrous H
M 12 nylstop.

Démontage pare-chocs :

- Modèle > 10/96 et < 2001 :
 - Retirer 2 x 3 vis torx maintenant les bavettes dans les ailes .
 - Plier les bavettes pour accéder et retirer 2 x 2 vis torx maintenant la pointe du pare-
chocs.
 - Retirer sur la face arrière (près des feux) 2 x 1 vis torx.
 - Sous le pare-chocs, retirer 8 vis torx
- Modèle > 2001 :
 - Retirer sous le pare-chocs 7 vis torx.
 - Retirer dans les ailes 2 x 3 vis torx.
 - Démontez les feux maintenus par 2 x 3 écrous H, M8.
 - Retirer 2 x 2 vis torx apparente après le démontage des feux.

Montage de l ' attelage :

Retirer le renfort intérieur de pare-chocs maintenu par 2 x 2 vis tête hexagonale (il ne sera
pas remonté). Présenter l ' attelage dans les longerons et déboucher la couche de protection dans le
coffre des points les plus en avant. Insérer la visserie. (Mettre une contre-plaque sous les longerons
pour les deux points les plus en avant). Débrider les supports silent-bloc , l ' écran thermique coté
gauche et le carter plastique coté droit pour accéder aux points les plus en avant.
Monter la quille , le support faisceau et opérer au branchement électrique . Remonter le pare-chocs
(pas de découpe).

Attention : Après 100 km de traction, vérifier le couples de serrage de la boulonnerie. La capacité
de traction de l ' attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

**SCHEMA DE MONTAGE
VOLKSWAGEN PASSAT
REFERENCE 2987R**

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

Date création VISA:

18.06.2002

LARBI

Date de modification

VISA:

Masse

15 kg

