

MARQUE : AUDI

REFERENCE : 2998-R

TYPE : A8

MR : 2300kg

D= 12.1kN

ANNEE : Depuis Origine

MS : 75kg

CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Outillage requis:

Clés et douilles de 13, 17 et 19. Clé dynamométrique. Clés BTR. Perceuse et foret de 13

- Kit de montage:

Un attelage composé d'une traverse.

Un kit composé d'une rotule standard A325R avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage:

En A : 2 vis H, M12x40, 8.8 soudées + 2 rondelles 12x30 + 2 écrous H, M12,8 Nylstop.

En B : 2 vis H, M12x40, 8.8 + 4 rondelles 12x30 + 2 écrous H, M12,8 Nylstop.

En C : 2 vis H, M12x70, 8.8 + 4 rondelles 12x30 + 2 écrous H, M12, 8 Nylstop.

- Préparation :

Déposer les deux vis BTR sous le pare-chocs

Retirer le pare-chocs.

Déposer les deux absorbeurs de chocs.

Déposer le crochet de remorquage qui ne sera pas remis.

Débrider la ligne d'échappement et déposer l'écran thermique

Aleser les points de fixations au diamètre 13

■ Montage attelage (voir schéma de montage) :

Mettre en place la visserie aux points A (par l'intérieur du longeron) et B

Présenter l'attelage et le fixer.

Vérifier le positionnement de l'ensemble et bloquer toute la visserie aux couples préconisés.

Effectuer le branchement du faisceau électrique.

Mettre la quille en place à l'aide la visserie en C en intercalant le support faisceau.

Regarnir le véhicule

IMPORTANT : Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
mm	2,3	4,5	7,5	19

Poids:
16 kg

SCHEMA DE MONTAGE
AUDI A8
REF : 2998-R

Date création	VISA:
26.01.2000	BOULLY J.M.

