

**MARQUE : SAAB / CADILLAC****REFERENCE : 3166R****TYPE :9-3 BREAK / BLS****MR : 1400kg****ANNEE :depuis Origine****MS : 75 kg CLASSE : A50X****NOTICE DE MONTAGE :****- Kit de montage ( voir schéma de montage ) :**

Un attelage composé d'une partie principale repère 1 , de 2 pattes pliées repère 2, de 2 tirants repère 3, d'un sac comprenant: notice de montage; sachet de visserie détaillée ci-dessous; quille référence **A348R**; cache boule ; support faisceau avec plaque d'identification et d'un faisceau électrique 7 broches.

**Visserie de montage : ( voir schéma de montage ) :**

- En A: 4 vis H, M 10x 40 , 8.8 + 8 rondelles plates M10x30 + 4 écrous H, M10 , 8.8 nylstop.
- En B: 1 vis H, M 10x 70 , 8.8 + 2 rondelles plates M10x30 + 1 écrous H, M10 , 8.8 nylstop
- + 1 entretoise 12x17 Long : 30mm.
- En C: 2 vis H, M 10x 30 , 8.8 + 4 rondelles plates M10x30 + 2 écrous H, M10 , 8.8 nylstop.
- En D: 2 vis H, M 10x 30 , 8.8 + 2 rondelles plates M10x30 + 2 rondelles freins M10.
- En E: (fixation quille) : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 , 8 nylstop.

**Démontage pare-chocs 9-3 :**

Dans les ailes, retirer les 2x2 vis tête 8mm, ensuite démonter celles qui se trouvent en dessous.  
retirer les écrous tête 10mm.

En face arrière, près des feux retirer les deux petits cache plastique ( 2x2 vis torx )

Démonter les feux 2x3 vis dans le bas derrière le tapis de côté + 1 se trouvant dans le haut ( passer par les lampes intérieur ).

Vous pouvez déclipser le pare choc une découpe sur le retour de celui-ci sera nécessaire.

**Démontage pare-chocs BLS :**

Dans les ailes, retirer les 2x2 vis tête 8mm, ensuite démonter celles qui se trouvent en dessous,  
retirer 2x1 vis tête 8mm.

En dessous retirer les 2 écrous plastique tête 10mm

Démonter les feux 3x2 vis tête 10mm.

Vous pouvez déclipser le pare choc une découpe sur le retour de celui-ci sera nécessaire.

**Préparation et montage de l'attelage :**

Placer d'abord la partie principale de l'attelage sur le renfort arrière en insérant la visserie correspondante en A, placer les 2 pattes pliées repère 2 en insérant la visserie correspondante en B, placer les 2 tirants repère 3 en C.

Vérifier la position de l'attelage et serrer.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

Procéder au branchement du faisceau électrique. Pour le feu de position pour la CADILLAC BLS se brancher sur le fil de la plaque d'immatriculation ( fil descendant dans la goulotte côté gauche ).

Avant de remonter le pare choc une découpe sur le retour sera nécessaire.

**Important : La capacité de traction de l' attelage est égal au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la visserie après 100 km de traction.**

Poids:  
13 kg

Date création  
17.07.2000

VISA:  
BOUFARNANA.L

**SCHEMA DE MONTAGE**  
**SAAB 9-3 BREAK**  
**CADILLAC BLS**  
**REF: 3166R**

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

**REMARQUE:** Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

