

# ATNOR

MARQUE : SUZUKI  
TYPE : VITARA Chassis Long  
ANNEE : Depuis 10/90

REFERENCE: 4104D  
MR : 1450  
MS : 50

## NOTICE DE MONTAGE :

- Enlever l'anneau de remorquage
- Présenter l'attelage sous le véhicule afin de repérer les points de fixation
- Monter la visserie respective
- Vérifier le positionnement de l'attelage avant de bloquer

VISSERIE : En A : 4 vis HM 12x30 pas 125,4 rondelles 12x30,4 rondelles freins de 12

OUTILS A UTILISER : 1 clé de 19

**N-B : Pas de découpe dans le pare-choc**

**IMPORTANT :** L'attelage est revêtu d'une couche de protection primaire. La peinture définitive devra être réalisée par vos soins.  
Après 1000 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

