

ANNEXE V

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 BL 11/09/2002

MARQUE : Ssang Yong
TYPE : KORANDO
ANNEE : Depuis origine

REFERENCE : 7003D
MR : 2800 kg **D=13 kN**
MS : 70 kg **CLASSE : A50X**

Kit de montage :

Un attelage composé d'une partie principale Repère 1 et de deux bras Repère 2 et 3 .

Un kit composé d'une quille A3C avec son cahe boule, d'un support faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie.

Visserie de montage :

- **En A** : 2 vis H, M 12 x 90 , 8.8 + 2 écrous M 12 , 8 nylstop + 2 rondelles plates M 12 x 32 + 2 rondelles plates M 12 x 45 + 2 entretoises diam 12x17 lg= 55 mm.
- **En B** : 2 vis H, M 12 x 40 , 8.8 + 2 écrous M 12 , 8 nylstop + 4 rondelles plate M 12 x 32
- **En C** : 2 vis H, M 12 x 140 , 8.8 + 2 écrous M 12 , 8 nylstop + 4 rondelles plate M 12 x 32 + 2 entretoises diam 12x17 lg= 90mm..
- **En D** : 2 vis H, M 10 x 20 , 8.8 + 2 rondelles plate M 10 x 30 + 2 rondelles éventail M 10.
- **En E** : 2 vis H, M 16 x 40 , 8.8 + 2 écrous M 16 , 8 nylstop.

Préparation et démontage pare-chocs :

Pas de démontage pare-chocs

Montage de l'attelage :

- Positionner la partie principale de l'attelage repere 1 sous le longeron arrière et inserer la visserie correspondante en D (sans serrer) .
- Percer en C au diamètre 12,5 à travers tout le longeron arrière.
- Démontez la partie principale rep 1 et contre-percer en C au diamètre 18 sur le côté inférieur du longeron afin de passer les entretoises.
- Remonter la partie principale en inserrant la visserie en C puis en D.
- Fixer à l'aide de la visserie en B les bras Repère 2 et 3 .
- Percer les points A au diamètre 12,5 de chaque côtés des longerons à travers les gros trous existant à l'exterieur des longerons.Inserer la visserie en A .
- Vérifier le positionnement , ajuster les niveaux , puis bloquer les écrous en A,B,C et D.
- Monter le support faisceau électrique et le col de cygne avec la visserie correspondante en E .

Important : La capacité de traction de l' attelage est égal au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.
Vérifier le couple de serrage de la visserie après 100 km de traction.

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

Masse
16 KG

SCHEMA DE MONTAGE
SSANG YONG KORENDO
REFERENCE : 7003-D

Date création	VISA:
16.07.1998	M. VILLETTE
Date de modification	
	VISA:

